

耐摩擦测试仪

型号：10005

IDM[®]
instruments

该款耐摩擦测试仪用于评估印刷材料之间由于摩擦产生的油墨转移程度。设备可以提供 3 种力值，用户可以把试样放置在上部试验盘的顶端，去得到一个特定的压力。试样支撑平台由不锈钢制成，可以进行干湿两种摩擦。前侧门带有内部锁定功能，既可以防止在实验过程中人为的干扰试验，也可以防止实验过程中产生的微粒被吹出工作区域。用于可以自行设置摩擦次数，数显计数器在到达设定次数的时候会自动停止。

产品应用：

- 纸板
- 纸张
- 塑料
- 皮革

产品特点：

- 可以施加 3 种力值
- 2" 不锈钢试样平台
- 4" 不锈钢试样平台
- 数显计数器：0-9999
- 安全的内锁开关
- 三种可设定的压力：1/2, 1, 2lb/in²

参考标准：

- BS 3110

选配附件：

- 试样切割器



安全外罩

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn