

鞋底弯曲实验仪

型号：B0001

该款仪器的测试方法是模拟鞋子穿在脚上走路时不断弯曲后导致鞋底开裂的可能性。实验时将鞋底固定在皮带上，让皮带通过两个辊筒，小滚筒严格模拟鞋底弯曲的动作。

IDM[®]
instruments

产品应用：

- 鞋底

产品特点：

- 3 个从动辊筒：170*90mm；170*60mm；
170*120mm
- 1 个驱动辊筒：170*225mm
- 计数器

参考标准：

- STM 459F

产品尺寸：

- 高：500mm
- 长：1100mm
- 宽：500mm
- 重量：75kg



澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn